



Thank you for selecting Xtricity as your lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

Nous vous remercions de choisir les luminaires Xtricity pour l'éclairage de votre domicile. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

(CREMINI)

**PORTABLE LED METAL TABLE TOUCH LAMP – GOLD
LAMPE DE TABLE TACTILE DEL PORTABLE EN MÉTAL – OR**




Item: 5-90501

INSTRUCTION

OPERATING INSTRUCTIONS:

1. Light touch switch (see diagram on the right)
2. Before using the product for the first time, it needs to be fully charged
3. Long press to adjust the brightness of the light
4. Charging with USB
5. Placed on a horizontal solid surface



WARNING:

- This lamp is equipped with rechargeable lithium battery.
- The battery should not be exposed to heat and sunlight.
- Please do not use it when charging. Under no circumstances should the lamp be modified or stressed.
- Any change will lead to security and loyalty. The manufacturer is not responsible for any modified products

BE CAREFUL:

Please carefully read the product use and maintenance instructions:

- Use according to the maintenance instructions to ensure the safety of the product.
- Keep the maintenance instructions properly. We will not assume any responsibility for the man-made damage caused by improper use and all kinds of damages caused thereby are not covered by the warranty, and any changed products will not. Do not put the product into water or take it with wet hands.
- In case of any fault or damage, please stop using immediately and contact the local dealer or qualified technician. The rated output current is 5V DC (type-c) 2A. The specified charger must be used.

MAINTENANCE:

- If it is damaged, please select the cable with the same characteristics as the original cable.
- Do not connect the power supply when cleaning the lamp. Remember to use a soft cloth and neutral detergent or soap solution. Avoid using alcohol or detergent containing acetone, thioberyllium, ammonia or any solvent. Avoid mechanical pressure and heavy contamination.

BATTERY CHARGING:


- The USB cable is connected to the charging port of the lamp base, and the other end is connected to the power socket (5V adapter must be used).
- We recommend that the battery be fully charged and discharged during the first 10 times of use to ensure the best condition of the battery. Please charge as soon as possible when the battery is exhausted. The battery life will be shortened if there is no electricity for a long time.

BATTERY REPLACEMENT:

- Use original rechargeable batteries.
- Under no circumstances should you use conventional batteries, which may cause danger.
- If you need to replace batteries, please contact the manufacturer or dealer!

INSTRUCTIONS D'UTILISATION :

1. Interrupteur tactile léger (voir schéma à droite)
2. Avant la première utilisation, le produit doit être entièrement chargé
3. Appui long pour régler la luminosité de la lampe
4. Chargement par USB
5. Placer sur une surface horizontale et solide



AVERTISSEMENT :

- Cette lampe est équipée d'une batterie lithium rechargeable.
- La batterie ne doit pas être exposée à la chaleur ni à la lumière directe du soleil.
- Ne pas utiliser la lampe pendant la charge. En aucun cas, la lampe ne doit être modifiée ou soumise à une contrainte.
- Toute modification entraînera des risques de sécurité et de fiabilité. Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour les produits modifiés.

ATTENTION :

Veuillez lire attentivement les instructions d'utilisation et d'entretien du produit :

- Utiliser conformément aux instructions d'entretien afin d'assurer la sécurité du produit.
- Conserver correctement les instructions d'entretien. Nous n'assumons aucune responsabilité pour les dommages causés par une mauvaise utilisation ou par des dommages d'origine humaine. Ceux-ci ne sont pas couverts par la garantie, et tout produit modifié non plus. Ne pas plonger le produit dans l'eau ni le manipuler avec les mains mouillées.
- En cas de défaut ou de dommage, arrêter immédiatement l'utilisation et contacter le revendeur local ou un technicien qualifié. Le courant de sortie nominal est de 5V CC (type-C) 2A. Le chargeur spécifié doit être utilisé.

ENTRETIEN :

- En cas de dommage, utiliser un câble présentant les mêmes caractéristiques que le câble d'origine.
- Ne pas brancher l'alimentation lors du nettoyage de la lampe. Utiliser un chiffon doux et un détergent neutre ou une solution savonneuse. Éviter l'utilisation d'alcool ou de détergents contenant de l'acétone, du thioberyllium, de l'ammoniac ou tout autre solvant. Éviter toute pression mécanique ou salissure importante.

RECHARGE DE LA BATTERIE :

- Connecter le câble USB au port de charge situé sur la base de la lampe, puis connecter l'autre extrémité à une prise secteur (adaptateur 5V obligatoire).
- Nous recommandons de charger et décharger complètement la batterie lors des 10 premières utilisations afin d'assurer son meilleur état. Recharger dès que possible lorsque la batterie est épuisée. La durée de vie de la batterie sera réduite si elle reste longtemps sans électricité.

REPLACEMENT DE LA BATTERIE :

- Utiliser des batteries rechargeables d'origine.
- En aucun cas, n'utiliser des piles classiques, ce qui pourrait être dangereux.
- En cas de besoin de remplacement, veuillez contacter le fabricant ou le revendeur.