



Thank you for selecting Xtricity as your lighting choice for your home. With proper care, this product will provide years of pleasure and enjoyment. Carefully follow the instructions in order to ensure that this product functions safely and properly for years to come.

Nous vous remercions de choisir les luminaires Xtricity pour l'éclairage de votre domicile. Moyennant un entretien adéquat, ce produit vous fournira un éclairage plaisant et agréable. Suivez attentivement les instructions afin d'assurer le fonctionnement convenable et sécuritaire de ce produit durant des années.

(LA BOCA)

**PORTABLE LED TABLE TOUCH LAMP – CREAM
LAMPE DE TABLE TACTILE DEL PORTABLE – CRÈME**



Item: 5-90507

INSTRUCTION

This product is suitable for: bars, restaurants, indoor, outdoor, office and other environments.

Main material: fabric and metal

Operation: touch switch

Rated power: 2.5W

Rated voltage: 5V

Rated current: 1A

Color temperature: 3000K – 6000K

INTRODUCTION TO USE

Touch switch: Click to switch colors, long press to adjust brightness.

CHARGING INSTRUCTIONS

Please use a 5V/1A USB adapter for charging.

The charging port shows a green indicator light to indicate it is fully charged.

SAFETY PRECAUTIONS




1. Do not use it in a place with water
2. This product should be used in a cool and ventilated environment.
3. When cleaning this product, please use a wet paper towel or cotton cloth to wipe the surface of the product, and then wipe it with a dry cloth.
4. Do not use highly corrosive liquids (such as gasoline, alcohol, etc.) to wipe this product, otherwise it may cause discoloration or damage.
5. Please charge the lamp every once in a while when using it lightly to avoid irreversible capacity loss or damage caused by low battery voltage due to long-term storage.
6. This product cannot be used on an inclined plane higher than 6 degrees, otherwise the product may fall on the user's head and cause physical injury.

TROUBLESHOOTING

The following situations may occur due to force major factors or other factors during logistics and transportation.

PROBLEM: The lamp does not light up after receiving it.

SOLUTION: Charge the lamp before use.



Ce produit est adapté pour : Bars, restaurants, intérieur, extérieur, bureaux et autres environnements.

Matériau principal : tissu et métal

Fonctionnement : interrupteur tactile

Puissance nominale : 2,5W

Tension nominale : 5V

Courant nominal : 1A

Température de couleur : 3000K – 6000K

MODE D'UTILISATION

Interrupteur tactile : Clic pour changer de couleur, appui long pour régler la luminosité.

INSTRUCTIONS DE CHARGE

Utiliser un adaptateur USB 5V/1A pour la recharge.

Le port de charge affiche un voyant vert lorsque la charge est complète.

PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ

1. Ne pas utiliser dans un endroit humide ou en contact avec de l'eau.
2. Ce produit doit être utilisé dans un environnement frais et bien ventilé.
3. Pour nettoyer ce produit, utiliser un essuie-tout humide ou un chiffon doux, puis essuyer avec un chiffon sec.
4. Ne pas utiliser de liquides fortement corrosifs (tels que l'essence, l'alcool, etc.) pour nettoyer ce produit, sous peine de décoloration ou de dommages.
5. Recharger la lampe de temps en temps, même en cas d'utilisation légère, afin d'éviter une perte irréversible de capacité ou des dommages dus à une faible tension de batterie en cas de stockage prolongé.
6. Ce produit ne doit pas être utilisé sur une surface inclinée de plus de 6 degrés, sinon il pourrait tomber sur la tête de l'utilisateur et causer des blessures.

DÉPANNAGE

Les situations suivantes peuvent survenir en raison de facteurs de force majeure ou d'autres incidents pendant le transport et la logistique.

PROBLÈME: La lampe ne s'allume pas à la réception.

SOLUTION: Recharger la lampe avant utilisation.